


3 1360

Receiver R 35 a


Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Notice d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing




Super HiFi




GRUNDIG




G) Fremdspannungsverlauf FM in Abhängigkeit von der Antennenspannung




M) Frequenzgang FM Mono/Stereo (von Antenneneingang bis Lautsprecher- ausgang), Meßspannung 2 mV/100 MHz




H) Frequenzgang AM (1 MHz, 1 mV HF-Pegel, 30% AM an Antenne, gemessen am Lautsprecher- ausgang)




K) Verlauf der gehörriichten Lautstärkeregelung (Contour), Meßeingang TB 1, gemessen am Lautsprecher- ausgang




N) Wirkungsbereich des Höhen- und Baßreglers (Meßeingang TB 1, gemessen am Lautsprecher- ausgang)





I) Frequenzgang TA-Magnet (über Schneid- kennlinien-Nachbildung) mit steilem Abfall der Frequenzen unterhalb 40 Hz (Rumpelfrequenzen), gemessen am Lautsprecher- ausgang



L) Frequenzgang TB-Linear und Verlauf des steil abfallenden Rauschfilters (gemessen am Lautsprecher- ausgang)



O) Wirkungsweise des Mittenreglers (Meßeingang TB 1, gemessen im Lautsprecher- ausgang)



- 1 Ein/Aus-Schalter
- 2 Lautsprecher-Schalter
(unabhängig voneinander)
- 3 Schalter für MPX
(MPX = Multiplex = Stereo-Empfang)
- 4 Linear/Contour-Schalter
- 5 Schalter für Rauschfilter
- 6 Monitor-Schalter
für Hinterbandkontrolle
- 7 UKW-Programm-Tasten für
Feststationswahl
- 8 Tipptasten für Bereichswahl
U = UKW-Empfang (bei Hand-
abstimmung mit Drehknopf 10)
M = Mittelwelle
TA = Schallplatten-Wiedergabe
(bei Magnet-Tonabnehmer)
TB 1 = Tonband/Cassetten-
Wiedergabe über Buchse TB 1
TB 2 = Tonband/Cassetten-
Wiedergabe über Buchse TB 2
- 9 Stereo-Kopfhörerbuchsen
- 10 Senderwahl-Knopf für
Skalenabstimmung
- 11 Leuchtanzeige
für Mittelwellen-Empfang
- 12 Anzeige für UKW Stereo-Empfang
- 13 Anzeige bei
UKW-Empfang auf dieser Skala
- 14 Schalter für UKW-Scharfabstimmung
(AFC)
- 15 Abstimminstrument, bei UKW
Feldstärke-Anzeige
- 16 Tunoscope-Anzeige
für UKW-Abstimmung auf Sendermitte
- 17 Frequenz-Kontrollinstrument für
UKW-Programm-Tasten
- 18 Schalter für UKW-Stillabstimmung
(Muting)
- 19 Lautstärke

- 20 Höhenregler
- 21 Mittenregler
- 22 Baßregler
- 23 Stereo-Balance
- 24 Antennen-Anschlüsse
Y für AM-Antenne (Mittelwelle)
⊥ für Erde
⌋ für UKW-Dipol (300 Ω)
- 25 Buchse für Plattenspieler mit Magnet-
Tonabnehmer
- 26 Anschluß für Tonband/Cassettengerät
- 27 Buchse für ein weiteres Tonband/
Cassettengerät oder Plattenspieler
mit Kristall- bzw. Keramik-Tonabnehmer
- 28 Line-Ausgang
z. B. für professionelle Tonbandgeräte
mit hochpegeligem Eingang, für
Verstärker oder Lichtorgel; in
Verbindung mit der Monitor-Buchse
auch für den Anschluß eines Mischpults
oder einer Halleinrichtung geeignet
- 29 Monitor-Buchse für Tonbandgerät mit
Hinterband-Kontrolle
- 30 Lautsprecheranschlüsse für
Stereo-Gruppe I (R = rechter Kanal;
L = linker Kanal)
- 31 Lautsprecheranschlüsse für Stereo-
Gruppe II
- 32 Netzspannungsanzeige (nach einer
Spannungsumstellung durch den
Fachmann entsprechend einzusetzen)

Wichtig!

Ihr wertvolles Steuergerät darf sicher die gleiche sorgfältige Behandlung beanspruchen, die Sie auch Ihren Möbeln angedeihen lassen. Große Hitze und Feuchtigkeit vermeiden. Lüftungsschlitze nicht verdecken! Gehäuse nur mit weichem, staubbindendem Lappen reinigen. Keine scharfen Polier- oder Reinigungsmittel verwenden.

Die Deutsche Bundespost macht darauf aufmerksam, daß die „Allgemeine Ton- und Fernseh-Rundfunkgenehmigung“ nur zum Errichten und Betreiben von Ton- bzw. Fernseh-Rundfunkempfängern berechtigt. Es dürfen damit nur Sendungen des Rundfunks empfangen werden, andere Sendungen dagegen nicht.

Netzanschluß

Dieses Gerät darf nur an Wechselspannungsnetze angeschlossen werden. Es ist ab Werk auf eine Netzspannung von 220 Volt eingestellt. Eine Umstellung auf andere Spannungen sollte ein Fachhändler nach Angaben im Gerät vornehmen.

Antennen

In guten Empfangslagen oder in Sendernähe kann man bereits mit einem einfachen Zimmerdipol, z. B. der GRUNDIG UKW-Möbelantenne, einen guten Empfang erzielen.

Um jedoch die Empfangsqualität voll ausnützen zu können, ist unbedingt ein guter UKW-Außendipol zu installieren! Das gilt ganz besonders für den optimalen Empfang von Stereosendungen, da hierzu eine etwa 10mal höhere Antennenspannung benötigt wird als für Mono-Empfang. Behelfsantennen sind hier meist nicht mehr zufriedenstellend und bleiben ein „Behelf“, vor allem bei ungünstigen Empfangslagen, z. B. bergigen Gebieten oder für UKW-Fernempfang. Der Außendipol ist möglichst hoch und freistehend auf dem Hausdach zu montieren.

Das Gerät verfügt über Flachstecker-Anschlüsse für Antennen und Erde (Pos. 24). Der Anschluß ⌋ ist für die UKW-Antenne bestimmt. Mit der UKW-Antenne kann außer auf UKW auch behelfsmäßig auf Mittelwelle empfangen werden, da das Gerät mit einer Durchschaltung ausgerüstet ist.

Werden ein Gemeinschaftsantennenanschluß oder zwei verschiedene Antennen für MW und UKW verwendet, so ist unbedingt der Drahtbügel zwischen den Antennenbuchsen zu entfernen (Antennentrennstelle). Dadurch wird mit Sicherheit eine gegenseitige Beeinflussung der beiden Antennen vermieden.

Anschluß Y ist für eine AM-Antenne, Anschluß ⊥ für Erdung vorgesehen. Ihr Fachhändler wird Sie gerne über die Wahl und Anbringungsart einer Antennenanlage beraten, da er die örtlichen Empfangsverhältnisse besser kennt. Diese Gelegenheit sollten Sie unbedingt wahrnehmen, denn für Stereo-Empfang in hoher Qualität kann auf das von einer empfangsstarken Antenne gelieferte Signal nicht verzichtet werden!

Lautsprecher

Um die Wiedergabequalität und Leistung des Gerätes voll ausnützen zu können, sind entsprechend belastbare und hochwertige HiFi-Lautsprecherboxen erforderlich.

Die Nennimpedanz für den Anschluß pro Kanal liegt bei 4 Ω , min. 3,2 Ω . Es können Lautsprecher-Boxen bis zu 16 Ω verwendet werden. Eine entsprechende Verringerung der Ausgangsleistung des Gerätes muß dabei in Kauf genommen werden.

Anschlüsse für zwei getrennte Stereo-Lautsprechergruppen (I und II) befinden sich in der Rückseite des Gerätes (Pos. ③). Die beiden Lautsprechergruppen können auch gleichzeitig in zwei verschiedenen Räumen betrieben werden. (Schwarze Anschlußbuchsen für Lautsprecher im Raum I, grüne für Raum II). Bei Nennimpedanz (optimale Anpassung) kann das Gerät seine volle Ausgangsleistung abgeben. Für Stereo-Wiedergabe über Lautsprechergruppe I oder II allein beträgt die Musik-/Nennleistung 2 x 50/30 Watt.

Über beide Lautsprechergruppen zusammen (2-Raum-Stereo) bringt das Gerät 4 x 30/10 Watt.

Wichtig ist der seitenrichtige Anschluß. Der – vom Zuhörer aus gesehen – rechts aufgestellte Lautsprecher muß mit der jeweiligen Buchse R (rechter Kanal) verbunden sein. Entsprechendes gilt für die linken Kanäle (L).

Hinweis

Lautsprecher-Verlängerungskabel können Sie aus unserem Zubehörprogramm unter den Bestellnummern 375a (5 Meter lang) oder 376a (10 Meter) beziehen.

Kopfhörer

Anschlußbuchsen (nach DIN 45327) für 2 Stereo-Kopfhörer sitzen in der Frontseite des Gerätes (Pos. ④). Es eignen sich Hörer mit Impedanzen von 5 bis 2000 Ω . Wir empfehlen die GRUNDIG Stereo-Hörer 216, 219 oder 221.

Ein- und Ausschalten

erfolgt mit dem Kipphebel ① (ganz links). Hebelstellung oben = Gerät ein; Hebel unten = Gerät aus. Beim Einschalten leuchtet automatisch erst die Tipptaste U1.

Lautsprecher-Schalter

Dazu dienen die Kipphebel ②. Unabhängig voneinander schalten sie die beiden Lautsprechergruppen an oder aus: Stellung oben = an, unten = aus.

Bereichswahl

durch Antippen der jeweiligen Taste unterhalb der großen Skala (Pos. ⑧):

U = UKW-Empfang

M = Mittelwelle

TA = Platten-Wiedergabe

TB 1 = Tonband- bzw. Cassetten-Wiedergabe

TB 2 = wie TB 1; bei Anschluß eines zweiten Tonband- oder Cassettengeräts

Bereichswahl M bzw. U (für Handabstimmung) wird auch in der Skala jeweils durch eine grüne Leuchtdiode angezeigt (Pos. ⑪ und ⑫).

Handabstimmung

auf der großen Skala mit dem Drehknopf TUNING (Pos. ⑩). Es wird auf maximalen Zeigerausschlag des Abstimm-Instrumentes ⑮ eingestellt. Dieses Instrument wirkt bei UKW als Feldstärke-Anzeige (siehe entspr. Abschnitt).

Die Lautstärke

wird mit dem Drehknopf ⑦ eingestellt.

Stereo-Rundfunkempfang

Das Gerät ist eingerichtet für den Empfang von UKW-Stereo-Sendungen nach dem sog. Piloton-Verfahren (auch als MPX = Multiplex bezeichnet). Der eingebaute PLL-Decoder ist mit einer elektronischen Umschaltautomatik versehen, welche unterscheiden kann, ob ein Stereo- oder Mono-Programm vom Sender angeboten wird. Der Decoder wählt selbsttätig die richtige Empfangsart, wenn der MPX-Schalter ③ oben steht. Stereo-Sender werden dann durch Aufleuchten der roten STEREO-Anzeige ⑫ in der Skala angezeigt.

UKW-Scharfabstimmung (AFC)

Diese Automatik wird mit dem Kipphebel ⑬ (links von der Skala) ein- und ausgeschaltet (Stellung oben = ein, unten = aus). Die Scharfabstimmung ist dazu bestimmt, den einmal eingestellten UKW-Sender genau auf der Soll-Frequenz festzuhalten. Befindet sich allerdings neben einem evtl. gewünschten, besonders schwachen Sender ein sehr starker, so ist die AFC gegebenenfalls abzuschalten, um ein „Umspringen“ auf den starken Sender zu vermeiden.

UKW-Programm-Tasten

Bloßes Antippen dieser Tasten schaltet voreingestellte UKW-Programme blitzschnell ein. Vorprogrammiert wird mit den Einstellknöpfen hinter der kleinen Klappe (oberhalb der Programm-Tasten). Dort ist auch ein steckbares Verlängerungsstück beigefügt, mit dem die Einstellknöpfe gedreht werden können. Zum Programmieren

- UKW-Scharfabstimm-Automatik (AFC) ausschalten (Schalter ⑬ nach unten)
- Programm-Taste durch Antippen wählen.
- Verlängerungsstück auf betreffenden Einstellknopf (U 1 ... U 7) stecken und gewünschten UKW-Sender durch Drehen abstimmen. Zur Orientierung im UKW-Frequenzbereich dient das Zeigerinstrument ⑰. Das Abstimm-Instrument ⑮ soll auf maximalem Zeigerausschlag stehen. Die 3fach-Leuchtanzeige TUNOSCOPE erlaubt eine exakte Mittenabstimmung (Näheres im entspr. Abschnitt).

Nach der Programmierung kann die AFC wieder eingeschaltet werden. Sie sorgt dafür, daß beim „Durchtippen“ der gespeicherten Sender stets die optimale Abstimmung gewährleistet ist.

Tunoscope-Anzeige 16

Drei Leuchtdioden unter den Kontroll-Instrumenten ermöglichen bei UKW ein leichteres, exaktes Einstellen auf Sendermitte. Während der Handabstimmung nach dem Tunoscope ist die UKW-Scharfabstimmung (AFC) abzuschalten: Hebel 14 nach unten. Der gewünschte Sender ist durch geringfügiges Hin- und Herdrehen des Knopfes so einzustellen, daß nur die mittlere grüne Diode der Tunoscope-Anzeige leuchtet. Jede Fehlabstimmung wird durch Aufleuchten der linken bzw. rechten Diode (rot) angezeigt. Leuchten die roten Dioden gleichzeitig, so ist kein Empfangssignal oder nur ein sehr schwach ankommender Sender vorhanden, der dann am besten auf maximalen Zeigerausschlag des Abstimminstrumentes 15 eingestellt wird. Auch für die Vorprogrammierung der UKW-Programm-Tasten U 1 ... U 7 bietet sich die exakte Tunoscope-Anzeige an.

UKW-Stillabstimmung (Muting)


Stellt man den Kipphebel 13 nach oben, so wird beim Abstimmen im UKW-Bereich das Rauschen zwischen den Stationen unterdrückt. Unter normalen Empfangsbedingungen empfiehlt es sich, den Kipphebel in dieser Stellung zu lassen. Soll aber ein schwach einfallender UKW-Sender empfangen werden, so ist die Stillabstimmung auszuschalten (Hebel nach unten), da sonst das Signal eines solchen Senders gleichfalls unterdrückt werden könnte.

UKW-Feldstärke-Anzeige

Das rechte Kontrollinstrument (Pos. 15) dient bei UKW als Feldstärke-Anzeige, die bei Verwendung einer Rotor-Antenne sehr nützlich ist. Wenn mehrere UKW-Sender gleichen Programms mit verschiedener Feldstärke eintreffen – also unterschiedlich stark empfangen werden – kann der stärkste Sender festgestellt werden.

Außerdem läßt sich jeweils die an der Antenne stehende Signalspannung abschätzen und überprüfen, ob der empfangene Sender noch „empfangswürdig“ ist, d. h. über Antennenrauschen

und sonstigen Störungen liegt. Dank der Empfindlichkeit dieses Gerätes werden Mono-Sender, die nur geringfügig über den allgemeinen Rauschpegel „ragen“, bereits einwandfrei empfangen. Rauschfreier Empfang von Stereo-Sendern erfordert jedoch ungefähr zehnmal höhere Spannungen an der Antenne als bei Mono-Sendern nötig. Dies ist durch Art und System des Stereo-Rundfunks bedingt. Die untere Grenze für möglichen Stereo-Empfang mit diesem Gerät liegt bei ca. 20 μ V Antennenspannung.



Die angegebenen Antennen-Eingangsspannungen sind ca.-Werte.

Klang

Mit den Drehknöpfen 20, 21 und 22 läßt sich die Klangwiedergabe – Höhen, Mitten und Bässe getrennt – beeinflussen.

Linear/Contour-Schalter

Durch die physiologische, d. h. gehörrichtige Lautstärkeregelung des Gerätes wird das Klangbild je nach Lautstärke automatisch an die Empfindlichkeit des Ohres angepaßt. Bei mittlerer und kleiner Lautstärke sind Bässe und Höhen etwas angehoben, so daß der klangliche Gesamteindruck immer ausgewogen ist. Mit dem Kipphebel 4 kann diese „Physiologie“ ausgeschaltet werden (Hebel nach oben). Das Gerät gibt dann „linear“ wieder (also ohne Betonung besonderer Tonfrequenzbereiche), was sich beim Anschluß von Lautsprecherboxen mit großem Volumen und kräftiger Baßwiedergabe – insbesondere bei Sprachdarbietungen – vorteilhaft auswirken kann. Allgemein empfiehlt es sich aber, den Schalter in der unteren Stellung zu lassen.

Rauschfilter

Mit dem Kipphebel 5 schaltet man ein Filter ein, das den Hörfrequenz-Bereich oberhalb 7 kHz stark absenkt und damit hohe Störfrequenzen unterdrückt, die die Wiedergabe beeinträchtigen. Insbesondere werden Störungen durch starkes Flauschen, die z. B. beim Abspielen alter Schallplatten auftreten, stark gemildert.

Stereo-Balance

Für Stereo-Wiedergabe ist es wichtig, daß von beiden Stereo-Lautsprecherkanälen eine gleichmäßige Schallabstrahlung erfolgt. Bei einer Verschiebung dieses „akustischen Gleichgewichts“ (etwa durch ungünstige Raumverhältnisse oder durch unsymmetrische Anordnung der Sitzgruppe) orientiert sich das Ohr nach der Schallquelle mit der größer erscheinenden Lautstärke, wodurch der Stereo-Eindruck verfälscht werden kann. Der Drehknopf BALANCE (Pos. 23) ermöglicht in solchen Fällen einen Ausgleich nach Gehör und persönlichem Geschmack.

Plattenspieler-Anschluß

Für Plattenspieler mit Magnet-Tonabnehmer ist die TA-Buchse 25 in der Geräte-Rückseite bestimmt. Der Receiver verfügt über einen hochwertigen Entzerrer-Vorverstärker, so daß ein separater Entzerrer nicht erforderlich ist. Plattenspieler mit Kristall- oder Keramik-System oder solche mit Magnetsystem und eigenem Entzerrer-Vorverstärker sind an den TB-Buchsen (TB 1, TB 2) anzuschließen. Bei Platten-Wiedergabe ist die entsprechende Taste anzutippen.

Tonband-Anschluß


Es können zwei Tonband- bzw. Cassettengeräte für Aufnahme und Wiedergabe an die Buchsen 26 und 27 angeschlossen werden. Die beiden Buchsen (TB 1 und TB 2) sind gleichwertig und werden bei Wiedergabe mit den Tasten TB 1 bzw. TB 2 zugeschaltet. Außerdem erlauben diese Buchsen auch die Überspielung von einem Tonband/Cassettengerät auf das andere. Ist hierbei die Taste TB 1 angetippt, so kann von dem an Buchse TB 1 angeschlossenen Gerät auf das mit Buchse TB 2 verbundene Gerät überspielt werden. Für Taste und Buchse TB 2 gilt Entsprechendes. Beachten Sie bitte auch die Bedienungsanleitung für das Tonbandgerät.

Monitor

Dieses Gerät verfügt über eine Monitor-Buchse (Pos. ②), welche zur Hinterband-Kontrolle bei Aufnahmen mit Bandgeräten dient, welche für diese Betriebsart eingerichtet sind. Die Monitor-Buchse ist über ein Normkabel (z. B. GRUNDIG Kabel 242) mit der entsprechenden Buchse des Tonbandgerätes zu verbinden. Wird nun während einer Tonbandaufnahme am Receiver der Kippschalter MONITOR (Pos. ③) nach oben geschaltet, so geht die Aufnahme ohne Unterbrechung weiter, lediglich der Receiver wird jetzt auf die Wiedergabekontakte der Monitor-Buchse gelegt (Kontakte 3 und 5). Damit ergibt sich die bestmögliche Kontrolle des soeben aufgezeichneten Programms. Durch Umschalten mit dem MONITOR-Schalter ist also ein direkter Vergleich zwischen dem Original und dem Mitschnitt möglich.

Line-Ausgang

Die mit LINE bezeichnete Buchse ④ ist ein niederohmiger, hochpegeliger Ausgang für qualitativ hochwertige Aufnahmen mit Tonbandgeräten, die einen entsprechenden Eingang besitzen. In Verbindung mit der Monitor-Buchse ② kann man an den Line-Ausgang auch ein Mischpult oder eine Halleinrichtung anschließen und bei Monitor-Betrieb wiedergeben. Für den Anschluß eines Verstärkers oder einer Lichtorgel eignet sich der Line-Ausgang ebenfalls.



A) Ausgangsleistung bei verschiedenen Abschlußwiderständen ($f = 1 \text{ kHz}$, $K_{ges} = 1\%$ Meßeingang TB)

Allgemeine technische Daten

Stromversorgung

Für Netze von 110, 130, 220, 240 Volt ~ 50/60 Hz.
Leistungsaufnahme max. ca. 200 Watt, Leerlauf ca. 22 Watt.

Sicherungen

Netz (Si I): 110/130 V ~: 3,15 AT
220/240 V ~: 1,6 AT

Sekundär:

2 x 6,3 A/T
200 mA/T
100 mA/T
0,63 A/T

Überlastungsschutz

Die elektronische Automatik schaltet in allen Fällen von Überlastungen, also nicht nur bei Kurzschlüssen, den jeweils gestörten Kanal ab. Auch kapazitive oder induktive Überlast wird von der Automatik sicher „erkannt“. Die Endtransistoren sind damit sicher vor Zerstörung geschützt. Zusätzlich sind je 1 Übertemperaturschalter an der Kühlschiene und am Netztransformator eingebaut, die bei Erreichen einer bestimmten Grenztemperatur das Gerät ausschalten. In beiden Fällen wird nach Beendigung der auslösenden Störung selbsttätig wieder eingeschaltet.

Technische Daten für Empfangsteil (HF)

Empfangsbereiche

UKW 87,5 ... 108 MHz
Mittelwelle 510 ... 1620 kHz

Empfindlichkeiten

FM: 1,4 μV an 300 Ω (entspricht 0,7 μV an 75 Ω)
für 15 kHz Hub und 26 dB Rauschabstand

AM: Mittelwelle 6 - 15 μV $\frac{R+S}{R} = 6 \text{ dB}$, $m = 30\%$

Antennen-Anschlüsse

FM: UKW-Dipol 300 Ω
AM: Außenantenne und Erde

Selektion

FM: 16 (4 veränderbar, 7 ZF fest, 4-fach-Keramikschwinger, eine 114-kHz-Falle)
AM: 6 (2 veränderbar, 2 ZF fest, 4-fach-Keramikschwinger)

Zwischenfrequenzen

FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz

FM-Begrenzung

Begrenzungs-Einsatz ($-1/3 \text{ dB}$) $\leq 1,2/0,9 \mu\text{V}$ an 300 Ω

Bandbreite

FM — ZF: ca. 140 kHz
AM — ZF: ca. 4,5 kHz
FM — Demodulator: 800 kHz

ZF-Festigkeit

FM: $\geq 82 \text{ dB}$
AM: $\geq 60 \text{ dB}$

AM-Unterdrückung

$\geq 56 \text{ dB}$ bei 1 kHz, gemessen bei 22,5 kHz Hub, 30% Modulation und 1 mV an 300 Ω

Spiegelselektion

FM: $\geq 64 \text{ dB}$
Mittelwelle: 50 - 60 dB

Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC)

Abschaltbar, Fangbereich $\pm 300 \text{ kHz}$

Capture Ratio (Gleichwellen-Selektion)

$\leq 1 \text{ dB}$ für -30 dB Störung bei 1 mV an 300 Ω und 40 kHz Hub.

FM-Fremdspannungsabstand

nach DIN 45405 im Bereich 31,5 Hz ... 15000 Hz
gemessen (Hub 40 kHz), für 30 Watt Nennleistung
Mono/Stereo: $\geq 70/63 \text{ dB}$
für 50 mW Mono/Stereo: $\geq 64/60 \text{ dB}$

FM-Geräuschspannungsabstand

nach DIN 45405 im Bereich 31,5 Hz ... 15000 Hz
gemessen (Hub 40 kHz), für 30 Watt Nennleistung Mono/Stereo: $\geq 70/59 \text{ dB}$
für 50 mW Mono/Stereo: $\geq 63/58 \text{ dB}$

Übertragungsbereich bei FM-Stereo

Besser als DIN 45500, von Antenne bis Lautsprecher-Ausgang
40 ... 6300 Hz $\leq \pm 1 \text{ dB}$
6300 ... 15000 Hz $\leq \pm 1,5 \text{ dB}$

Pilotton-Fremdspannungsabstand

$\geq 55 \text{ dB}$ bei 19 kHz
 $\geq 52 \text{ dB}$ bei 38 kHz

Klirrfaktor

Mono/Stereo: $\leq 0,4/0,3\%$ bei 1 kHz und 40 kHz Hub, gemessen nach DIN 45500

Stereo-Decoder

Pilottongesteuerter PLL-Stereo-Automatic-Decoder in IC-Technik (Umschalt-Pegel ca. 20 μV an 300 Ω)

Stereo-Übersprechdämpfung

1 mV Antennenspannung, 47,5 kHz Gesamthub
1 kHz $\geq 40 \text{ dB}$
250 ... 6300 Hz $\geq 38 \text{ dB}$
6300 ... 10000 Hz $\geq 35 \text{ dB}$
selektiv gemessen

Störstrahlungssicherheit

Nach allen europäischen Normen und IEC-Empfehlungen störstrahlungssicher.

FTZ-Nr. U 101

Deemphasis

50 $\mu\text{sec.}$ nach Norm.

Technische Daten für Verstärkteil (NF)

Ausgangsleistungen

gemessen nach DIN 45500, an 4 Ω Abschlußwiderstand

Nur Lautsprechergruppe I oder II:

100 Watt Musikleistung = 2 x 50 W ± 1

60 Watt Nennleistung = 2 x 30 W ± 1

Lautsprechergruppe I + II:

120 Watt Musikleistung = 4 x 30 W ± 1

40 Watt Nennleistung = 4 x 10 W ± 1

Klirrfaktor

≤ 0,1% bei 2 x 27,5 Watt Sinus im Frequenzbereich
40 ... 20 000 Hz,
< 0,05% bei 1 kHz und Nennleistung

Übertragungsbereich

20 ... 20 000 Hz ± 1 dB bei TB
40 ... 20 000 Hz ± 1,5 dB bei TA-Magnet

Leistungsbandbreite

5 ... 100 000 Hz bei 1% Klirrfaktor

Intermodulation

≤ 0,15% bei Vollaussteuerung, gemessen mit
einem Frequenzgemisch von 250 und 8000 Hz im
Verhältnis von 4 : 1 (nach DIN 45403)

Fremdspannungsabstand

(nach DIN 45405) für 30 W/50 mW
bei Eingang TB: ≥ 87/65 dB
bei Eingang TA: ≥ 67/63 dB
bei Monitor: ≥ 87/65 dB

Übersprechdämpfung

≥ 40 dB im Bereich 20 ... 20 000 Hz
≥ 60 dB bei 1000 Hz

Eingänge und Empfindlichkeiten

bezogen auf 30 Watt Nennleistung
TA: 1,5 mV an 47 kΩ
TB: 160 mV an 470 kΩ
Monitor: 160 mV an 470 kΩ
Der Phono-Eingang ist mit einem Entzerrer-
Vorverstärker ausgerüstet.
Entzerrung 3180 - 318 - 75 μsec.

Maximale Eingangsspannungen

TA-Magnet: 50 mV
TA-Kristall bzw. TB: 5,5 V
Monitor: 5,5 V

Lautstärkeregler

Gleichlaufabweichungen nicht größer als 2 dB im
Frequenzbereich 20 ... 20 000 Hz. Durch die
physiologische Lautstärkeveränderung wird der
Frequenzgang dem Hörempfinden bei der jeweils
eingestellten Lautstärke angepaßt.

Höhenregler

Regelbereich von -17 dB Absenkung
bis +15 dB Anhebung
bei 16 kHz

Mittenregler

Regelbereich von -10 dB bis +10 dB
bei 2,5 kHz

Baßregler

Regelbereich von -17 dB
Absenkung bis zu +16,5 dB
Anhebung bei 40 Hz

Stereo-Balance

Regelumfang -12,5/+2,5 dB

Rauschfilter

fg (-3 dB): 7 kHz

Ausgänge

a) 4 Lautsprecherbuchsen nach DIN 41529
(Nennabschlußwiderstand 4 Ω, min. 3,2 Ω)
auch für Stereophonie in zwei
getrennten Räumen.

Es können auch Lautsprecher mit größerer
Impedanz (bis 16 Ω) bei entsprechend geringerer
Ausgangsleistung angeschlossen werden. Die
Lautsprecher-Ausgänge sind durch automatische
Kurzschlußsicherungen geschützt. Mindestwert,
bei dem die elektronischen Sicherungen
ansprechen können: ≤ 1,5 Ω

b) 2 Buchsen nach DIN 45327 zum Anschluß von
2 Stereo-Kopfhörern. Anschließbar sind Kopf-
hörer mit Impedanzen von 5 bis 2000 Ω.


c) Line-Ausgang:

440 mV an 47 kΩ bei 500 mV an TB-Eingang.
RI = 5,6 kΩ Kurzschlußfest. Anschluß für
Tonbandgerät, Verstärker oder Mischpult mit
entsprechendem Eingang.


Dämpfungsfaktor

Infolge des sehr kleinen Innenwiderstandes von
0,15 Ω ergibt sich bei 4 Ω Belastungswiderstand
ein Dämpfungsfaktor von 27 was 29 dB entspricht.
Damit ist eine sehr hohe elektrische Bedämpfung
des Lautsprechers gegen unerwünschte
Ausklingsvorgänge sichergestellt.


Änderungen vorbehalten!




B) Klirrfaktor in Abhängigkeit von der Ausgangsleistung




C) Leistungsbandbreite Kges = 1%



D) FM-Klirrfaktor in Abhängigkeit von der Verstimmung.
Stereo R = -L moduliert mit
1 kHz ± 40 kHz Hub
19 kHz Pilot mit ± 6 kHz Hub



E) FM-Klirrfaktor in Abhängigkeit von der Verstimmung
Stereo R bzw. L allein moduliert
mit 1 kHz ± 40 kHz Hub.
19 kHz Pilot mit ± 6 kHz Hub



F) Dynamische Selektion, Stereo
Nutzsender: 100 μV an 300 Ω, 19 kHz ±
6 kHz Hub.
Störsender: 19 kHz ± 6 kHz Hub, 1 kHz
± 40 kHz Hub, R bzw. L allein moduliert.
Messung: 30 dB Störabstand bezogen
auf Nutzsignal von Nutzsender bei
1 kHz ± 40 kHz Hub, gemessen von
31,5 Hz - 15 kHz, effektiv.

Weitere Kurvendiagramme
auf Seite 2